

HAUS SEEBÄR

THERMOSTAT-BEDIENUNG:

In Ihrer Ferienwohnung ist aus Energiespargründen am Heizkörper ein smartes, funkgesteuertes Thermostat installiert. Bitte beachten Sie zur korrekten Bedienung folgende Hinweise:



Die °C-Anzeige im Display zeigt immer die eingestellte ZIEL-Heiztemperatur an – NICHT die aktuelle Raumtemperatur.

Sie können die voreingestellte Temperatur nach Wunsch mittels der **Steuerungstasten [- | +]** manuell verringern (-) oder erhöhen (+).

Das Thermostat stellt sich **jeweils um 8 Uhr und um 21:30 auf die voreingestellte Grundtemperatur** zurück. Wünschen Sie eine andere Temperatur, müssen Sie sie zu diesen Zeitpunkten manuell nachregeln.

Das Thermometer verfügt über eine automatische Fenster-Auf-Erkennung, die die Heizung für 15 Minuten ausschaltet und sich danach wieder auf die zuvor eingestellte Temperatur zurückstellt.

Die Zentralheizung von Haus Seebär ist auf eine Raumtemperatur von 22°C begrenzt.